

KLEPSAN RADYATÖR VANALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

İMALATÇI FİRMANIN

ÜN VANI : KLEPSAN KLAPE VANA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ : ARAPCAMI MAH.HOCA HANIM SOK. NO : 10/A
KARAKÖY / İSTANBUL
TEL: (212) 255 43 05
FAKS : (212) 238 97 39
E-MAİL : info@klepsan.com



Değerli Müşterimiz ;

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. KLEPSAN vanaları UKAS QUALITY MANAGEMENT tarafından ISO 9001:2000 ve TSE kalite sertifikasına sahip modern üretim tesislerimizde TS 579 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz insan sağlığına ve çevreye zararlı herhangi bir madde içermez. Montaj, kullanım ve bakım esnasında aşağıdaki tavsiyelere uyulduğu takdirde size uzun yıllar parlak görünümünü kaybetmeden sorunsuz hizmet verecektir. İyi günlerde kullanınız.

ÇALIŞMA KOŞULLARI :

Çalışma basıncı PN : Max. 10 Bar
Çalışma sıcaklığı : Min. -20 C, Max. +120 C
Akış yönü : Gövde üzerindeki ok yönüne
Kullanım ömrü : 5 yıl

1. Isıtma sistemlerinde kullanılabilir. Yanıcı / yakıcı gaz devrelerinde, belirtilen çalışma basıncı ve sıcaklığı üzerindeki sistemlerinde kullanılmamalıdır.
2. Montaj esnasında zorluklarla karşılaşmamak için boru tesisatı aşamasında çıkış uçlarının gereken ölçülerde ve duvar yüzeyi ile 90 C lik açıda yapılmalı ve tesisatın ve rakor eksenleri radyatör musluğu ekseninde olmalıdır.
3. Vanalar tesisata gövde üzerindeki ok işaretinin su akış yönünde olacağı şekilde monte edilmelidir.
4. Radyatör boru giriş şekline göre köşeli veya düz tip vana kullanılmalıdır.
5. Dönüş hattına geri dönüş vanası kullanılması tavsiye edilir.
6. Vanayı açmak ve kapatmak için kumanda kolunu üzerindeki ok yönünde hareket ettiriniz. Kol gövde üzerindeki dayanma noktasına geldikten sonra zorlanmamalıdır.
7. Vanalar anahtar ağzından kavranarak monte edilmelidir. Gövdelerinden sıkılmamalıdır.
8. Vanalara bağlanacak borularda açılacak dış boyu vananın dış boyundan bir dış kısa olmalıdır. Montaj esnasında borunun alını kesinlikle vananın karşı yüzüne dayanmamalı ve zorlanmamalıdır. Aksi takdirde küre yatağının ölçüleri bozulur, sızdırma problemi olur.
9. Boru ve fittingslerin dişleri standart ölçülerde ve toleranslar dahilinde olmalıdır.
10. Vananın bağlanacağı boru merkezleri aynı doğrultuda olmalıdır. Kasıtlı montaj yapılmamalıdır.
11. Bağlantı dişleri arasına teflon bant, süylenli keten gibi sızdırmazlık elemanları kullanınız.
12. Tesisat boruları sehim yapmayacak şekilde tutucu elemanlarla, kelepçelerle bağlanmalıdır. Sarkan borular sızdırmalara sebep olabilir.
13. Montaj öncesi, tesisattaki akışları bir miktar boşa akıtılarak borulardaki kum, çamur ve keten gibi inşaat artıları temizlenmelidir.
14. Taşıma ve montaj esnasında vanaların yere düşürülmemesine, herhangi bir yere çarpıp hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
15. Doğabilecek arızalarda orijinal KLEPSAN yedek parçaların kullanılmalıdır.
16. Temizlikte sadece sabunlu su kullanılmalı, asit veya aşındırıcı toz temizleyiciler kullanılmamalıdır.

MALIN :

CİNSİ : Tesisat Vana, Çekvalf, Filtre ve Rakorları
MARKASIN : KLEPSAN
MODELİ : Ekli Liste
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ : 5 yıl
ÜRETİM TARİHİ :
ÜRETİM SERİ NO :

SERVİS :

KLEPSAN ürünleri ile ilgili her türlü sorunuzda ve yedek parça temininde yanınızdayız. Bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

KLEPSAN KLAPE VANA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Arapcami mah. Hoca Hanım sok. No : 10/A
Karaköy / İstanbul

Tel : (212) 255 43 05
Fax : (212) 238 97 39
E-mail : info@klepsan.com
Web : www.klepsan.com.tr

